



SUN CONTROL

Anleitung zur Folienmontage

Fensterreinigung:

Das Fenster mit eine Mischung aus Wasser, etwas Spülmittel und Spiritus einsprühen und reinigen.

Mit einem Glasschaber die Fensterfläche abziehen.

Glaskanten und Fenstergummi mit einem Küchentuch trocknen und das Glas mit einem Gummiwischer abziehen.

Eventuell auf den Fenstersims ein Handtuch legen, damit das abtropfende Wasser aufgesaugt werden kann.

Beschichtung:

An einer Ecke der auf das Fenstermaß zugeschnittenen Folie beidseitig jeweils ein kurzes Stück Kleband aufkleben. Die Klebänder wieder von einander ziehen, somit löst sich die Schutzschicht von der Folie.

Die offene Klebeschicht sofort mit der Wasserspülmittelmischung (5 Liter Wasser + 1 Teelöffel Spülmittel) einsprühen.

Dafür benutzen Sie, je nach Größenordnung der Anlage, entweder eine kleine oder große Blumenspritze mit feinem Sprühnebel (erhältlich im Baumarkt)

Sie können nun die nasse Klebeschicht der Folie anfassen.

Das Glas einsprühen.

!!!! Wichtig !!!! Folie und Glas müssen sehr gut eingesprüht werden.

Eine Person muss die Folie halten und eine zweite Person zieht die Schutzschicht ab und sprüht die Folie gleichzeitig ein.

Folie mit der nassen Klebeschicht auf das nasse Glas anbringen.

2 Seiten der Folie an 2 Seiten der Scheibe ansetzen.

Durch die Wasserspülmittelmischung können Sie die Folie noch eine zeitlang hin und herschieben

Die Folienußenseite ebenfalls einsprühen und das Wasser unter der Folie mit einer Gummirakel oder Plastikspachtel (nicht aus Metall) auspressen. Wenn nötig diesen Vorgang wiederholen.

Die anderen 2 Seiten der Folie mit dem Cuttermesser (bitte Edelstahlklingen benutzen, normale Stahlklingen zerkratzen das Glas) entlang des Fenstergummis schneiden.

Danach die Folie leicht einsprühen und mit dem Gummiwischer abziehen.

Nun nehmen Sie eine Plastikspachtel, falten ein Küchensaugtuch 2 mal und legen dies um die Spachtel. Nun pressen Sie das restliche Wasser von den Kanten der Folie Richtung Fenstergummi nochmals aus und trocknen gleichzeitig die Kanten.

Wenn nötig 10 Minuten später noch einmal die Kanten nachkontrollieren. _

*****Bei Aussenmontage oder im Nassbereich sollten die Kanten mit einem neutralvernetzenden Silikon versiegelt werden.*****

Hinweis zur Reinigung der Folien:

Sun-Control Folien können 30 Tage nach ihrer Montage mit herkömmlichen Fensterreinigungsmitteln, die keine Scheuermittel enthalten, gereinigt werden.

Harte Schwämme, Mikrofasertücher, grobe Tücher oder Bürsten dürfen nicht verwendet werden.

Empfohlen werden weiche Schwämme, weiche Tücher oder Gummiwischer.

Folien bitte nie trocken reinigen.

SUN CONTROL

In den Hochwiesen 39
D-70439 Stuttgart

Tel: 0711-825264
Fax: 0711-6016359

www.suncontrol.info
info@suncontrol.info